

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемым текстом.

Для обновления пользователем внутреннего программного обеспечения в терминале предусмотрен загрузчик. Обновление ПО осуществляется утилитой IFL.EXE, работающей на PC под управлением Windows 2000/XP. Утилита IFL.EXE поставляется на прилагаемом компакт – диске. Обновление ПО возможно через ЛЮБОЙ интерфейс терминала. Перед запуском утилиты необходимо убедиться, что терминал подключен к PC и последовательный порт PC не занят другой программой.

Последовательность действий по обновлению ПО терминала:

1. Выключить питание терминала, подключить терминал к PC по последовательному интерфейсу.
2. Включить терминал, удерживая клавишу нажатой (переход в настроечное меню). Контакт «Init» в разъеме питания и интерфейсов должен быть соединен с контактом «Gnd» (см. «Руководство пользователя»).
3. Перевести модуль в режим обновления внутреннего программного обеспечения через настроечное меню модуля (меню «Обновление ПО»).
4. Запустить утилиту IFL.exe на компьютере.
5. Указать файл с новой версией внутреннего программного обеспечения (расширение *.eff).
6. Перезапустить модуль (из утилиты IFL.exe, или выключив и включив питание).
7. Сбросить настройки модуля через настроечное меню терминала.
8. Настроить терминала через меню настроек.

Процедура обновления внутреннего программного обеспечения абсолютно безопасна. Если в процессе обновления возникнут ошибки, то после включения питания модуль автоматически перейдет в режим обновления внутреннего ПО.